WorkFit-A

Sit-stand height adjustable workstation



LB kg

Destinato all'utilizzo con iMac 21,5 pollici e iMac 27 pollici Apple® (fine 2012 o più recente). Il peso totale massimo (comprensivo di iMac, tastiera e mouse) non deve superare le 25 libbre (11,34 kg)


For the latest User Installation Guide please visit: www.ergotron.com

User's Guide - English Guía del usuario - Español Manuel de l'utilisateur - Français Gebruikersgids - Deutsch Benutzerhandbuch - Nederlands Guida per l'utente - Italiano Användarhandbok - svenska ユーザーガイド: 日本語



用户指南: 汉语


Importante! Al termine dell'installazione, sarà necessario regolare questo prodotto. Verificare che tutte le apparecchiature siano correttamente installate sul prodotto, prima di cercare di eseguire le regolazioni. Questo prodotto deve spostarsi in modo uniforme e scorrevole attraverso l'intero raggio di movimento, nonché restare fermo nel punto in cui viene collocato. Se gli spostamenti appaiono troppo agevoli o troppo difficoltosi, oppure se il prodotto non resta nelle posizioni previste, attenersi alle istruzioni sulla regolazione per ottenere spostamenti uniformi e scorrevoli. In base al prodotto e alla regolazione, è possibile che siano necessari molti giri per notare la differenza. Ogni volta che si aggiungono o tolgono apparecchiature dal prodotto, determinando una modifica nel peso del carico montato, occorre ripetere questi passaggi di regolazione, per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.





AVVERTENZA! Pericolo derivante da accumulo di energia. Il meccanismo del braccio è in tensione e si sposta rapidamente da sé non appena l'apparecchiatura fissata viene rimossa. Pertanto, NON si deve togliere l'apparecchio a meno che il braccio non sia stato spostato sulla posizione più alta! La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni gravi e/o danni all'apparecchiatura!

Componenti



Utensili necessari





Opzionale per la Regolazione della rotazione (Pan)



■ Estensione braccio e Dimensioni della scrivania:


Il ripiano della tastiera è stato progettato in modo da estendersi oltre il bordo della scrivania. Se occorre, è possibile aumentare l'estensione del braccio in base alle dimensioni della scrivania. Per decidere se occorre aumentare l'estensione del braccio, consultare di seguito le dimensioni della scrivania 4:





2 Fissare il braccio alla scrivania.

Serrare i bulloni con la chiave da 8 mm in dotazione.



Avvertenza: poiché i materiali delle superfici di montaggio possono variare enormemente, è essenziale accertarsi che la superficie di montaggio sia abbastanza forte da poter sostenere il prodotto e l'apparecchiatura montati.




ATTACCO A FORO PASSANTE OPZIONALE


Seguire le istruzioni se si desidera cambiare il morsetto con un attacco a foro passante.


Togliere le viti della staffa del morsetto to Togliere le viti della con una chiave esagonale da 4 mm. Togliere le viti della piastra del morsetto



Togliere le viti della piastra del morsetto con una chiave esagonale da 4 mm. Conservare le viti.







ATTENZIONE: il bullone deve essere centrato nel foro.


0.78"-2.56"
(20-65mm)

(13-64mm)


3 Fissare la staffa di sostegno al braccio.



Inclinare verso il basso la parte superiore della staffa di sostegno e far
scorrere in avanti finché la linguetta
entrerà nella fessura.









4 Fissare il ripiano della tastiera alla staffa di sostegno.


Far scorrere il ripiano della tastiera sulla staffa di sostegno fino a quando emetterà uno scatto, a conferma del collocamento in posizione.




5 Posizionare il display con il supporto sopra la staffa di sostegno.




Spingere indietro il supporto del display finché non sarà appoggiato al retro della staffa di sostegno.





7 Sistemare la tastiera e il mouse sopra il ripiano per la tastiera.




Instradare i cavi della tastiera e del mouse attraverso le fessure e sopra la piattaforma della staffa di sostegno.




Solo per iMac da 21,5 pollici: (per i display da 27 pollici, passare al passaggio 9)

Prima di fissare la superficie di lavoro alla staffa di sostegno, ribaltare la superficie stessa e applicare uno dei cuscinetti in dotazione sopra ciascun cuscinetto già fissato sul fondo della superficie di lavoro.




9 Fissare la superficie di lavoro alla staffa di sostegno.


Far scorrere la superficie di lavoro verso il basso e riportarla sulla staffa di sostegno.



Inserire le viti Phillips M5 x 16 mm e serrare con un cacciavite Phillips.



ATTENZIONE: non rimuovere le viti durante il serraggio!




11Q

Fase di regolazione

Importante! Al termine dell'installazione, sarà necessario regolare questo prodotto. Verificare che tutte le apparecchiature siano correttamente installate sul prodotto, prima di cercare di eseguire le regolazioni. Questo prodotto deve spostarsi in modo uniforme e scorrevole attraverso l'intero raggio di movimento, nonché restare fermo nel punto in cui viene collocato. Se gli spostamenti appaiono troppo agevoli o troppo difficoltosi, oppure se il prodotto non resta nelle posizioni previste, attenersi alle istruzioni sulla regolazione per ottenere spostamenti uniformi e scorrevoli. In base al prodotto e alla regolazione, è possibile che siano necessari molti giri per notare la differenza. Ogni volta che si aggiungono o tolgono apparecchiature dal prodotto, determinando una modifica nel peso del carico montato, occorre ripetere questi passaggi di regolazione, per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.


Regolazione verso l'alto e il basso


- 1. Sollevare verso l'alto e il basso per testare la tensione.
- 2. Se occorre effettuare una regolazione, spostare fino al livello più alto.
- 3. Per regolare la tensione, utilizzare la chiave da 8 mm in dotazione.




Regolazione da un lato all'altro (Facoltativa)


- 1. Per testare la tensione, ruotare la superficie di lavoro da un lato all'altro.
- 2. Se occorre effettuare una regolazione, togliere il tappo sotto la superficie di lavoro.





4. Al termine della regolazione, riposizionare il tappo.






Ridurre l'attrito


Se il prodotto si sposta con troppa difficoltà da un lato all'altro, occorrerà ridurre l'attrito:

Regolazione dell'oscillazione (Facoltativa)

- 1. Per testare l'attrito, far oscillare il braccio da un lato all'altro.
- 2. Se occorre effettuare una regolazione, togliere il tappo in cima al braccio.
- 3. Per regolare l'attrito, utilizzare la chiave da 8 mm in dotazione.
- 4. Al termine della regolazione, riposizionare il tappo.



Approntare la stazione di lavoro nella posizione ergonomica ottimale.



Per ulteriori informazioni sull'uso ergonomico del computer:

www.computingcomfort.org

Altezza Posizionare la parte superiore dello schermo leggermente sotto il livello degli occhi. Posizionare la tastiera circa all'altezza dei gomiti, in modo che i polsi siano piatti.

Distanza Posizionare lo schermo a un braccio di distanza dal viso, almeno a 20" (508 mm) di distanza.

Posizionare la tastiera affinché sia abbastanza vicina da costringere i gomiti a un angolo di 90°.

Angolazione Inclinare lo schermo in modo da eliminare i riflessi.

Inclinare la tastiera indietro di 10° in modo che i polsi rimangano piatti.

Per ridurre l'affaticamento

Respirazione - Respirare profondamente dal naso.

Battito delle palpebre - Battere spesso le palpebre per evitare che gli occhi si asciughino.


Pause • Fare una pausa di 2 - 3 minuti ogni 20 minuti

• Fare una pausa di 15 - 20 minuti ogni 2 ore.

Per assistenza e la garanzia visitare www.ergotron.com



NOTA: In occasione di contatti con l'assistenza clienti, indicare il numero di serie.





© 2013 Ergotron, Inc.

While Ergotron, Inc. makes every effort to provide accurate and complete information on the installation and use of its products, it will not be held liable for any editorial errors or omissions (including those made in the process of translation from English to another language), or for incidental, special or consequential damages of any nature resulting from furnishing this instruction and performance of equipment in connection with this instruction. Ergotron, Inc. reserves the right to make changes in the product design and/or product documentation without notification to its users. For the most current product information, or to know if this document is available in languages other than those herein, please contact Ergotron. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written consent of Ergotron, Inc.,1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Patents Pending and Patented U.S. & Foreign. Ergotron is a registered trademark of Ergotron, Inc.

Americas Sales and Corporate Headquarters

EMEA Sales St. Paul, MN USA

(800) 888-8458 +1-651-681-7600 www.ergotron.com sales@ergotron.com Amersfoort, The Netherlands +31 33 45 45 600 www.ergotron.com info.eu@ergotron.com

APAC Sales Worldwide OEM Sales Tokyo, Japan www.ergotron.com apaccustomerservice@ergotron.com